



1. ODO – индикатор общего пробега снегохода;
2. TRIP A – индикатор суточного пробега А;
3. TRIP B – индикатор суточного пробега В;
4. Индикатор скорости – спидометр;
5. Индикатор времени – часы;
6. Индикатор температуры охлаждающей жидкости (ТОЖ)/EGT;
7. Индикатор уровня топлива;
8. MAX – режим отображения максимальных параметров достигнутых за поездку;
9. RPM – аналоговый тахометр;
10. Индикатор превышения максимальных оборотов двигателя;
11. Индикатор превышения максимальной температуры охлаждающей жидкости;
12. Индикатор превышения максимальной скорости;
13. Индикатор включения дальнего света;
14. Индикатор низкого уровня масла;
15. Индикатор «Неисправность двигателя»;
16. Индикатор напоминания прохождения планового технического обслуживания;
17. Кнопка «SELECT» – выбор;
18. Кнопка «ADJUST» – установка.